

- **Uso**

- svitare il tappo nella parte inferiore del gambo, inserire 4 batterie con il positivo verso il rullo ed il negativo verso il gambo,
- avvitare il tappo fino a battuta: il rullo sarà acceso.
- Al termine dell'utilizzo, spegnere il rullo svitando il tappo di alcuni giri, senza rimuoverlo completamente.
- TIPO DI BATTERIE:
- Il rullo funziona esclusivamente con batterie dello stesso tipo e con lo stesso stato di carica.
- BATTERIE COMPATIBILI:
- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo, modello e stato di carica.
- Batterie usa e getta 4 x cr123a-3v
- Batterie ricaricabili 3 x 16340-3,7v + 1 batteria finta (in dotazione)
- Sostituzione batteria telecomando; svitare le 3 viti nella parte posteriore, sostituire la batteria esausta con quella nuova, richiudere avvitando le 3 viti tolte precedentemente.
- ATTENZIONE:
- Non invertire il verso delle batterie: il rullo si danneggerà.
- Non utilizzare tipi diversi di batterie insieme.
- Non mescolare batterie nuove con batterie usate.
- Utilizzare solo batterie in buono stato e di qualità.
- L'uso di batterie non idonee può causare:
- Malfunzionamenti, surriscaldamento, danni permanenti al dispositivo, decadenza della garanzia.

- **Caratteristiche**

- La trasmissione del rullo è di circa 40–50 metri, in campo aperto e senza interferenze.  
Acquistando separatamente il telecomando grande, la distanza di trasmissione può arrivare fino a circa 100 metri.
- si possono comandare più rulli con un solo telecomando.

- Autonomia variabile in base:
- alla frequenza di utilizzo, alla qualità delle batterie
- Cambio velocità; per diminuire la velocità del rullo, togliere l'ultima batteria ed inserire la batteria finta data in dotazione con il rullo.
- Sostituzione del rullo da rotondo a triangolare o viceversa ; ruotare il rullo con le mani fino a quando l'intaglio del rullo corrisponde a quello del corpo, che si trova nella parte superiore, procedere con un cacciavite a croce o a taglio di piccola taglia e allentare il grano che si trova sempre nel lato superiore in linea con l'intaglio al secondo giro di corda ed all'estremità del rullo, poi sfilare il rullo con delicatezza, inserire il rullo triangolare facendo attenzione a centrare l'intaglio verso l'alto e l'albero del motore al centro del rullo, spingere bene a battuta e stringere il grano.

- **TUTELA DEL PROGETTO E DIVIETO DI COPIA**

- Il presente prodotto è progettato e realizzato da Rulli\_innovation di Guerrini Giacomo.
- ⚠ È vietata la copia, la riproduzione, la modifica e la commercializzazione, totale o parziale, del prodotto, del progetto, delle soluzioni tecniche e delle caratteristiche costruttive, senza autorizzazione scritta del produttore.
- Ogni utilizzo non autorizzato potrà essere perseguito ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e concorrenza sleale.

- **SICUREZZA E RESPONSABILITÀ**

- ⚠ Il produttore non è responsabile per:
- uso improprio
- modifiche non autorizzate
- danni causati da batterie errate
- utilizzo non conforme alle normative vigenti
- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.